

Gamme de fabrication		
Phase 100	Préparation des câbles blindés	matériel
1	Couper le câble blindé en deux parties dont l'une de 15 cm.	Pince coupante
2	Dénuder aux deux extrémités les 2 câbles blindés sur environ 20 mm. Conserver un des morceaux de la gaine.	Pince à dénuder
	<p>The diagram shows a cross-section of a shielded cable. A thick black outer jacket is labeled 'gaine noire'. Inside, there are several thin copper strands labeled 'brins du blindage (cuivre)'. Two individual conductors are shown: a red one labeled 'fil rouge (+)' and a white one labeled 'fil blanc'.</p>	
3	Pour chaque extrémité de câble : Réunir un une tresse fine les brins de cuivre du blindage. Dénuder sur environ 5 mm le fil rouge Dénuder sur environ 5 mm le fil blanc	Pince à dénuder

Ech : ---	Gamme de fabrication	P100
	Ampli enceintes	