

Gamme de fabrication		
Phase 20	Implantation des résistances	matériel
		Poste à braser
1	Implanter les résistances comme sur le schéma	
2	Souder les pattes	
3	Couper à raz des soudures	

Attention positionner la plaque avec les pistes en dessous

